




• NOTICE D'UTILISATION •
DESTRUCTEUR D'INSECTES SOLAIRE JARDIN
IMPORTANT : à lire impérativement avant utilisation



• Figure 1 •



• Figure 2 •



ELECTRIS

ELKC107GA



CARACTÉRISTIQUES :

Une manière élégante, efficace et écologique de réduire la nuisance des insectes volants. La borne solaire ELKC107GA associe une lampe à leds et un destructeur d'insectes autonome alimenté par des cellules solaires. Une cellule photoélectrique déclenche automatiquement la lumière. Une Led bleue-violette est présente pour attirer les insectes qui viennent s'électrocuter sur la grille électrique. La fixation au sol est assurée par un piquet d'encastrement au sol ou par le crochet supérieur.

MISE EN ROUTE & CONSEILS D'UTILISATIONS

✓ **Mise en place - Fixation :**

- Vous devez préalablement désolidariser le panier inférieur de la borne solaire afin d'accéder à l'inverseur A/M-SOLAIRE-INSECTES. Faites pivoter d'un quart de tour le panier inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir figure 1). Vous accédez à l'inverseur à 3 positions (de gauche à droite) :
 - LIGHT : éclairage automatique Led BLANCHE borne solaire traditionnelle
 - OFF : borne à l'arrêt (pour le transport d'usine ou le stockage hors saison)
 - PEST KILLER : éclairage automatique Led BLEUE (position destructeur d'insectes)
- Après avoir choisi la position désirée, procédez au remontage du panier.
- Assemblez les embouts plastiques, plantez la tige dans le sol et fixez la borne.

✓ **Garantie :**

Cet article est garanti 2 ans. Seule, la batterie cadmium-nickel interne ne rentre pas dans le cadre de la garantie, cette pièce présentant une usure normale après environ 500 recharges. Vous trouverez cette batterie (type AAA 600 mA) dans tous magasins spécialisés ou de bricolage)


Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.


© Copyright 2012 by ELECTRIS (FRANCE) SIREN 42908629100029 -DOS402

IMPRIMÉ EN FRANCE


• NOTICE D'UTILISATION •
DESTRUCTEUR D'INSECTES SOLAIRE JARDIN
IMPORTANT : à lire impérativement avant utilisation



• Figure 1 •



• Figure 2 •



ELECTRIS

ELKC107GA



CARACTÉRISTIQUES :

Une manière élégante, efficace et écologique de réduire la nuisance des insectes volants. La borne solaire ELKC107GA associe une lampe à leds et un destructeur d'insectes autonome alimenté par des cellules solaires. Une cellule photoélectrique déclenche automatiquement la lumière. Une Led bleue-violette est présente pour attirer les insectes qui viennent s'électrocuter sur la grille électrique. La fixation au sol est assurée par un piquet d'encastrement au sol ou par le crochet supérieur.

MISE EN ROUTE & CONSEILS D'UTILISATIONS

✓ **Mise en place - Fixation :**

- Vous devez préalablement désolidariser le panier inférieur de la borne solaire afin d'accéder à l'inverseur A/M-SOLAIRE-INSECTES. Faites pivoter d'un quart de tour le panier inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir figure 1). Vous accédez à l'inverseur à 3 positions (de gauche à droite) :
 - LIGHT : éclairage automatique Led BLANCHE borne solaire traditionnelle
 - OFF : borne à l'arrêt (pour le transport d'usine ou le stockage hors saison)
 - PEST KILLER : éclairage automatique Led BLEUE (position destructeur d'insectes)
- Après avoir choisi la position désirée, procédez au remontage du panier.
- Assemblez les embouts plastiques, plantez la tige dans le sol et fixez la borne.

✓ **Garantie :**

Cet article est garanti 2 ans. Seule, la batterie cadmium-nickel interne ne rentre pas dans le cadre de la garantie, cette pièce présentant une usure normale après environ 500 recharges. Vous trouverez cette batterie (type AAA 600 mA) dans tous magasins spécialisés ou de bricolage)

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

© Copyright 2012 by ELECTRIS (FRANCE) SIREN 42908629100029 -DOS402

IMPRIMÉ EN FRANCE