

ELKC110RK

Borne solaire Tue-Insectes




Nous vous remercions d'avoir acquis le DESTRUCTEUR D'INSECTES
ELECTRIS.

Nous sommes certains que cet appareil vous procurera entière satisfaction.

Notice d'utilisation

A lire attentivement avant utilisation



Avertissement :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il est obligatoire de le laisser hors de portée des enfants.

Il ne peut être utilisé qu'à l'extérieur d'une habitation.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

Ne plonger jamais l'appareil dans l'eau. Retirer l'appareil du jardin s'il pleut par précaution.

Si l'appareil est endommagé et s'il est sous garanti, il doit être remplacé par le fabricant, son service Après-vente ou toute autre personne de qualification similaire **afin d'éviter un danger.**

Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.


La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Attention, la lumière ne fonctionne que lorsque le panneau solaire est placé dans l'obscurité.

Mise en route :

Choisir un endroit pour la lanterne solaire où elle peut recevoir toute la lumière du soleil. L'ombre empêche la charge complète de la batterie. Éviter de positionner la lanterne à proximité d'autres sources lumineuses telles que les lampadaires, etc. car la lumière provenant de ces sources peut empêcher la lanterne solaire de fonctionner. Assembler les pièces ensemble dans l'ordre indiqué sur le schéma et enfoncer le piquet dans le sol. **NE PAS UTILISER DE MARTEAU.**

Le fonctionnement complet peut ne pas être atteint tant que la batterie n'a pas été chargée pendant plus d'une journée entière. Déplacez l'interrupteur sur LIGHT pour utiliser la lanterne comme éclairage de jardin. Pour utiliser la fonction de destruction des insectes, placez l'interrupteur sur la position PEST KILLER. L'opération sélectionnée sera automatiquement activée pendant les heures d'obscurité.



ELKC110RK

Borne solaire Tue-Insectes



Entretien :

Avant toute intervention, s'assurer que l'appareil n'est pas humide et laisser refroidir environ 15 minutes.

Nettoyer avec une petite brosse tous les insectes morts et repositionner correctement l'appareil dans le jardin.

Caractéristiques :

Source lumineuse : 1 LED blanche (durée : 40h pleine charge) et 2 LED UV pour attirer les moustiques (durée : 25h pleine charge)

Tension : 1.2 V DC

Tension de la grille : 450 V

Panneau solaire : 2.5 V / 70 mA

Batterie : 1.2 V 300mA Ni-Mh

Classe de protection électrique : Class II
Degré de protection contre l'humidité : IPX4
Zone de couverture : jusqu'à 30m²
Consommation totale : 0.05 Watts (41 mA)
Poids / Dimensions : 450 g – 15x15x57 cm

CONDITIONS DE GARANTIE

Les appareils Electris sont garantis 2 ans, pièces et main d'oeuvre contre tout vice ou défaut de fabrication. L'application des clauses de garantie ci-dessus exclue les avaries ou réclamations consécutives à une faute ou négligence de l'utilisateur, un transport effectué sans précaution, une utilisation de l'appareil qui ne correspondrait ni aux normes en vigueur, ni aux règles de l'art, une mauvaise installation électrique ou une surtension passagère, une modification ou transformation non agréée par nos services techniques, une incidence d'agents extérieurs (incendie, humidité, inondation, foudre, perturbations électriques diverses, etc...).

La garantie ne comprend pas le remplacement des consommables ayant une durée de vie limitée (piles, tubes, batteries...).

Merci de vous rapprocher du SAV du point de vente afin de faire valoir la garantie si nécessaire.



INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'U.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

ELECTRIS - HOLDELEC - Avenue de la Victoire 59117 WERVICQ-SUD (FRANCE)

© Copyright 2018 Electris (FRANCE)

IMPRIMÉ EN CHINE (1114)

ELKC110RK BORNE SOLAIRE TUE-INSECTES



HOLDELEC

Avenue de la Victoire 59117 WERVICQ-SUD (FR)



SERIAL N° : DOS 567/1

MADE IN CHINA