



OULUX125

Lampe loupe de table

ELECTRIS

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe loupe. Elle est idéale pour un travail précis à domicile, au bureau ou en atelier et présente une large possibilité d'utilisation.



www.electris-boutique.fr

Notice d'utilisation

IMPORTANT : à lire impérativement avant utilisation

Mise en route :

- Otez tout emballage de la lampe avant de l'utiliser ou de l'allumer.
- Posez votre lampe loupe sur une surface plane et assurez vous de sa stabilité.
- Vérifiez la bonne fixation du pied (D) au socle (F), si il le faut, resserez le pied au niveau de la partie "E" avec la clé (H) fournie.
- Branchez la prise de la lampe dans une prise adaptée.
- Placez l'interrupteur (G) sur "On" pour l'allumer la lampe.

■ Positionnez la tête de l'appareil comme vous le souhaitez. Pour se faire, desserrez un peu la vis "E", placez la loupe pour vous assurer un confort de travail maximum, lorsque l'inclinaison du pied (D) vous convient, resserez la vis "E" à l'aide de la clé (H).


■ Lorsque vous avez fini, placez l'interrupteur (G) sur "OFF" pour éteindre la lampe.

ATTENTION : n'exposez jamais la loupe au soleil. Dès que vous n'utilisez plus la lampe loupe, fermez le capot de protection.

Remplacement du système d'éclairage


Pour information, si vous souhaitez changer le tube

- Veillez à toujours éteindre, débrancher la lampe loupe et laisser refroidir la l'ampoule avant toute intervention.
- Retournez la tête de l'appareil pour accéder au dessous. Utilisez un tourne-vis adapté pour enlever les petites vis qui maintiennent la lentille.
- Retirez la lentille et mettez la de côté dans un endroit sûr.
- Déconnectez et enlevez l'ampoule avec précaution.
- Branchez délicatement le connecteur à la nouvelle ampoule en vous assurant qu'il soit bien enfoncé.
- Positionnez l'ampoule dans la tête de la lampe et replacez la lentille. Remettez ensuite les cinq vis pour la fixer.



Rechange :

Tube fluorescent
OULUX125-LAMP



Avertissement

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Temperature d'utilisation : -20°C à 40°C.
- Humidité : ≤ 95 %.
- Ne démontez jamais votre lampe loupe.
- La prise de courant doit être débranchée lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur l'appareil.
- Ne laissez Jamais la lentille à la lumière directe du soleil, Veillez également à ce qu'aucune lumière n'éclaire directement la lentille, ceci pourrait provoquer un incendie.
- Seul le fabricant ou un technicien qualifié peut remplacer le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé pour éviter tout accident.

Données techniques

Agrandissement :	Alimentation :	Type d'ampoule :
6,85" x 4,25", 3+12 dioptries.	AC 220-240V 60Hz - 60Hz.	T5 22W

ELECTRIS

ATTENTION : LE SACHET PLASTIQUE PROTÉGANT CETTE LAMPE N'EST PAS UN JOUET !
Afin d'éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser les enfants jouer avec ce sachet.

INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE > ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

OULUX125

LAMPE LOUPE DE TABLE
AC 220V ~ 50 Hz
Tube fluorescent 22 W
Conso : 22 W

ELECTRIS



ELECTRIS F59117
SERIAL N° : DOS417



Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. ©Copyright 2013 by ELECTRIS (FRANCE) SIREN : 429 086 291